SHARP®

掃除機

形名

EC-BT1

取扱説明書






お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



吸じん力が持続し、排気もクリーン、 お手入れ簡単サイクロン吸じん

ごみと空気を遠心分離

- 紙パックがないので、ごみが溜まっても、使い始めの 吸じん力が持続します。
- ●ダストカップをはずして簡単にごみ捨てできます。



3つのイオン技術で空気・床・ごみ捨てもきれいに


- プラズマクラスターイオンでお部屋の空気まできれいに。 除菌イオン
 - お部屋を移動しながら、プラズマクラスターイオン (プラスとマイナスイオンの集合体)を放出し、空気中に浮遊する「カビ菌」をやっつけます。* 1 プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社の商標です。
- 2 マイナスイオンの力で床面をきれいに タービンヘッド(吸込口)
 - 吸込口の前面・側面の吸気口から空気を吸い込み、 イオンプラシと、かき出しゴムブレードを採用した 回転ブラシが回転し、じゅうたんにからんだ毛髪、 奥まった所にある砂ごみをかき出し、吸うだけでは 取りにくいごみやほこりもしっかり吸じんします。
 - 回転による摩擦でイオンブラシからマイナスイオン が発生し、プラスに帯電したほこりを中和して取り やすくします。
- 3 Ag+(銀)イオン加工した帯電防止ダストカップで、 ごみ処理もきれいに
 - Ag⁺(銀)イオンがダストカップ内の雑菌の繁殖を抑え、清潔さをキープします。* 2
 - カップ内で発生する静電気の帯電を防いで、静電気 によるほこりの付着を抑えます。
 - *1 除菌イオンの効果

試験機関	(財)石川県予防医学協会
測定方法	室温25 ・湿度42%・3畳相当の空間で、掃除機の排気口から1m後方、床面から1.1mでの気中浮遊カビ菌数を測定。
除菌方法	除菌イオンを空気中に放出。

*2 Ag+(銀)イオンの効果

部品名	ダストカップ(ABS樹脂)
試験機関	(財)日本紡績検査協会
試験方法	フィルム密着法
除菌方法	樹脂に練り込み
有効成分	無機系抗菌剤(銀イオン)






使いはじめ

ダストカップの ポップアップ機構

(内筒メッシュのクリーニング連動)

- カップ取出しボタンを押すとダストカップ組品が浮き上がり、ダストカップの取りはずしが容易にできます。
- カップが浮き上がると同時に、クリーニングのブラシが作動して、 内筒メッシュがクリーニングされます。



HEPAクリーンフィルター 集中排気機構

申 排気はすべて、0.3マイクロメートル以上の微細塵をしっかりとらえる、HEPAクリーンフィルターを通って排出されます。


耳に聞こえる音が強モードの 約半分「優しさモード」

●「優しさモード」ボタンを押すと、 「強」モードより約10dB音が小さ くなります。

耳で感じる音の大きさの比較。(音の感覚量 SONE 値の比較)10dB 下がれば SONE 値は約1/2となります。

タテ・ヨコ走行自在の "奥の手" 機能

- 手首をひねるだけで、吸込口が タテ向きに。
- 自在車輪で前後左右に走行自在。



もくじ

安全上のご注意はご使用前に 必ずお読みください。[4~5**<-シ**〉

ページ

特 長 2~3安全上のご注意 4~5
● お 願 い 5
● 各部のなまえ / 付属品 6~7
● ご使用前の準備 8

 基本的な操作のしかた 9 ● 手元スイッチの使いかた 9 ● プラズマクラスターイオン運転の入/切について 9 ● "奥の手"機能の使いかた 9
 場所に合わせたお掃除のしかた 10~12 じゅうたん 10~11 床・たたみ 10~11 カーテン・すき間 10~11 お掃除のポイント 12
収納のしかた 13ごみの捨てかた 14~15クリーニングサインについて 15

● お手入れ 16~19
● 保証とアフターサービス20
● お客様ご相談窓口のご案内21
● 故障かな? 22~23
● 仕 様
● 別売品 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙



この取扱説明書および商品には、安全 にお使いいただくためにいろいろな表 示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次の ように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読み になり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれ がある内容を示しています。

/ 注 意

人がけがをしたり財産に損害を受 けるおそれがある内容を示してい ます。

図記号の意味



してはいけないことを表してい ます。



分解や修理改造の禁止を表して います。



ぬれた手で触れてはいけないこ とを表しています。



ぬらしてはいけないことを表し ています。



触れてはいけないことを表して います。



火気を近付けてはいけないこと を表しています。



しなければならないことを表し ています。




必ず差込プラグをコンセントか ⊋ ら抜くことを表しています。

●「安全上のご注意」は使う前に必ず読 み、いつでも見られる所に保存して おいてください。



灯油・ガソリン・可燃性ガス・ タバコの吸殻・線香などを吸わ





傷んだ電源コードや差込プラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷付けたり、無理に引っ張ったり、 曲げたりねじったり、重い物を載せたり、挟み込む などしない。

電源コードが傷み、火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシの回転部分に巻き込ませ

電源コードの損傷により感電することがあります。



絶対に分解したり修理改造をしない。 火災・感電・けがの原因にな ります。修理はお買いあげ の販売店またはお客様ご相

談窓口にご相談ください。





濡れた手で差込プラグの抜き差しはしない。 感電やけがのおそれがあります。

ぬれ手禁止



水洗いや風呂場などの湿気の多い所での使用、水の 吸込みは、絶対にしない。

感電やショート・発火の原因になります。 水ぬれ禁止(ダストカップ組品・回転ブラシ・フィルターは、 水洗いできます。)



回転ブラシの可動部には触れない。 手などにけがをすることがあり ます。とくにお子様にはご注意 ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100V以外での使用はしない。 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常 発熱して発火の原因になります。



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。 差込プラグにほこりなどが溜まると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。差込プ ラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

差込プラグは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になり ます。



お手入れ・点検の際は、必ず差込プラグを抜く。 感電やけがのおそれがあります。

、注


排気口をふさがない。 火災の原因に なります。



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・ シンナー)の近くで 使用しない。 爆発や火災の 原因になり ます。



吸込口をふさいで長時間運転しない。 過熱による本体の変形・発火の原因 になります。



ホース差込口・ホース・樹脂製ズー ムパイプの接点・排気口に金属類・ ピンなどを

入れない。 感電や故障の 原因になりま す。





火気禁止

火気に近付けない。 本体の変形によるショート・発火の 原因になります。

差込プラグを抜くときは、必ず差込 プラグを持って抜く。

感電やショート し発火すること があります。



差込プラグ



必ず実施

電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持つ。 差込プラグが当

ってけがをする ことがあります。



使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜く。


けがややけど、絶縁劣化による感電 プラグを抜く・漏電・火災の原因になります。

お願い

- 水や液体・湿ったごみ・ピン・針・ひも・シンナー・ 油・ベンジンや殺虫剤などは吸わせない。 故障の原因になります。
-) ガラス・カミソリなどの鋭利なものや、大量の 砂などは吸わせない。 ダストカップや内筒のメッシュに傷が付きます。
- ▶電源コードの長さ以上(5m)を、無理に引っ張 らない。 差込プラグの根元が繰り返し折れ曲がると、 断線の原因になります。
- 石こう・セメント・チョークなどの、非常に細 かい粉を吸わせると内筒のメッシュが目詰ま りして、サイクロンの吸じん力が低下します。 その場合は、内筒をはずして水洗いしてくだ さい。
- 大きなごみや一度に大量のごみを吸わせない。 吸込口・ホース・樹脂製ズームパイプ・ダス トカップ組品でごみ詰まりの原因になります。
-) 取扱いはやさしく。 ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また 重い物を載せないでください。
- 排気口に指・ヘア ピン・つまようじ・ コインなどを入れ ない。




ダストカップをはずした状態での運転はおやめください。また吸気ダクトに指・ヘアピン・ つまようじ・コインなどを入れないでください。



- クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム 音)がお知らせしたら手元スイッチを切り、 ダストカップのごみを捨ててください。 また内筒のメッシュを月2回、ダストカップ 組品のフィルターを、月1回お手入れしてく ださい。
-) ダストカップ・内筒とクリーニングリング・ 回転ブラシの水洗い後は、乾いた布で水滴を 拭き取ってください。
- ダストカップ組品のフィルターの水洗い後は、 陰干しして、十分に乾燥してからお使いくだ さい。
- この掃除機は家庭用です。 業務用としての使用はできません。
-)お掃除以外に使用したり、吸込口を密閉して 使用しない。 故障の原因になります。
- 土間などを掃除すると、吸込口が傷付きます ので、おやめください。

各部のなまえ



付属品

コード巻取りボタン

電源コードを巻き取るときは、車輪の 側面を押さえ、しっかり本体を固定し、 差込プラグを持ってコード巻取りボタ ンを押してください。

完全に巻き取れないときは、少し 引き出してもう一度コード巻取り ボタンを押してください。



● 電源コードを引き出すときは、電源コード根元の赤マーク以上引っ張らないでください。 断線の原因になります。

コード巻取り


ボタン



● 運転中モーターの排気熱により、本体や電源 コードが熱くなりますが、異常ではありません。


プラズマクラスターイオンランプ [9 <-シン

- **-** クリーニングサイン [15ページ]
- 本体ハンドル
- ダストカップ組品






- 吸込口を床面から浮かすと、回転ブラシは 回転しません。
- 回転ブラシの回転力は、お掃除モードや床 面により異なります。また場合により回転 ブラシが停止することがあります。



印刷物付属品 (各1部) 取扱説明書・保証書


ご使用前の準備





- ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口をはずすときは、着脱ボタンを押したまま引き抜いてください。

ホース掛けの取り付けかた



基本的な操作のしかた

手元スイッチの使いかた

ふだんのお掃除

1 強/弱

③塚 を押す。

強弱は、お掃除の場所に合わせて選んでください。(<a>10 <->>)

2 運転を止めるときは 切 を押す。

お掃除モード

運転停止/プラズマ

クラスターイオン 発生切り換え —— 優しさモード

夜など音が気になるとき)

● 優しさモードをお使いください。



● 強 弱 優しさモード 運転によって回転ブラシの 動作は異なります。(10 ページ)

プラズマクラスターイオン運転の入/切について


掃除機の運転をおこなうと、プラズマクラスターイオンランプが点滅し同時にプラズマクラスターイオンが発生します。掃除機の運転を止めた後も、約7秒間はプラズマクラスターイオンの発生は継続し、その後、自動停止します。また、約7秒経過前に差込プラグをコンセントから抜くと運転は停止します。

掃除機の運転中にプラズマクラスターイオンの発生を止めたいとき。

 掃除機の運転を止めた後、切を2秒以上押し続けると、ピッと1回 ブザーが鳴り、その後の掃除機の運転ではプラズマクラスターイオン は発生しません。また、プラズマクラスターイオンランプも消灯します。




● プラズマクラスターイオンの発生を止めた場合でも、差込プラグ をコンセントから抜くと、設定は解除されます。



● 掃除機の運転を止めた後、切 を2秒以上押し続けると、ピッピッと 2回ブザーが鳴り、その後の掃除機の運転では、プラズマクラスター イオンランプが点滅し同時にプラズマクラスターイオンが発生します。

プラズマクラスター イオンランプ



"奥の手"機能の使いかた

通常のお掃除

通常の前後の動きの他に、図のように、左右にも楽に動かしてお掃除できます。



吸込口を少し押し付けながら手元をひねると、吸込口の向きが変わります。





場所に合わせたお掃除のしかた

差込プラグをコンセントに差し込み、お掃除モードを選び、手元スイッチを押します。

じゅうたん

床

た

たみ

(強/弱)

を1回押す。


本体が強で動作します。



を押す。

本体の運転が止まります。

●吸込口の前面・側面の吸気口から空気を吸い込み、イオンブラシとかき出しゴムブレードを採用した回転ブラシが回転し、じゅうたんにからんだ毛髪、奥まった所にある砂ごみをかき出し、吸うだけでは取りにくいごみやほこりも、しっかり吸じんします。



強/弱

優しさモード

切

強/弱

を2回押す。

本体が弱で動作します。



を押す。

本体の運転が止まります。

● イオンブラシでごみ・糸くず や床の目地などに入ったほこ りを吸い取ります。



カーテン・すき間

まずホースまたは樹脂製ズームパイプの先に、すき間用ノズルを 取り付ける。




を押す。

本体が $\boxed{\begin{pmatrix} & & & & & \\ & & & & \\ & & &$



を押す。

本体の運転が止まります。



お掃除(じゅうたん、床・たたみ)の際の吸込口の動かしかた

- ①掃除機の吸込口は床面に強く押し付けないで、ゆっくりと軽く前後に動かします。
- ② 掃除機の吸込力と吸込口の回転ブラシによるかき出し力が効果的にはたらき、楽な姿勢でお掃除ができます。



夜などの音が気になる場合は、優しさモードをお使いください。ただし、吸込口の回転ブラシの回転 は弱くなり、場合によっては、回転ブラシが停止することがあります。






- 操作が重いときや、薄いじゅうたん・玄関マットなどの場合は、弱でお使いください。その場合でも。回転ブラシが停止することがあります。
- 吸込口を空中に浮かすと、安全のため回転ブラシは 停止します。
- じゅうたんの種類によっては回転ブラシが停止する ことがあります。このときは吸込口を引きながらお 掃除してください。
- はじめてお使いのときは、回転ブラシのかき出しで ダストカップにじゅうたんの遊び毛などのごみが多 く吸い込まれますので、早めにごみを捨ててくださ い。徐々にごみが少なくなります。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、じゅうたんや床・たたみに強く押し付けると、 じゅうたんや床・たたみを傷めることがあります。




- 床・たたみで手元スイッチを 強 でお掃除しないでください。回転ブラシの強い回転で、傷付きの原因となることがあります。
- 新築などのワックスがけされた床は吸込口の移動により、光沢の差がでることがあります。光沢の差がでたときは、水を含ませた布で拭き取った後、ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- 吸込口を床に強く押し付けたり自在車輪・キモウフが摩耗していると、床面を傷めることがあります。 自在車輪・キモウフが摩耗しているときは、お買いあげの販売店にご相談ください。





こんな所にお使いください





- ホースや樹脂製ズームパイプのみでお掃除しないでください。 故障の原因になることがありますので、すき間用ノズルを付けてお使いください。
- すき間用ノズルをご使用中に、伸縮ボタン(樹脂製ズームパイプの裏側)を押さないでください。樹脂製ズームパイプが縮み、指を挟むことがありますので、ご注意ください。
- すき間用ノズルをはずすと きは、回しながら抜いて ください。




・・・場所に合わせたお掃除のしかた

お掃除のポイント


広い所

前後のお掃除だけでなく、吸込口を左右に動かしてお掃除すると便利です。




「テーブルの下」

吸込口をたて向きにしてお掃除すると、椅子を動かす手間が省け、便利です。




家具と家具のすき間

吸込口をたて向きにして、すき間をお掃除すると 便利です。 /




お部屋の隅や壁ぎわ

壁ぎわに吸込口の向きを合わせて、お掃除すると 便利です。 1



ベッドの下など

樹脂製ズームパイプを寝かせると、フラットアン グル(水平な状態)で楽にお掃除できます。






● 一度に多量のごみ・ティッシュなどの大きいごみを吸わせないでください。とくに 優しさモード で一気に多量のごみを吸わせないでください。内筒のメッシュやクリーニングリングへのごみのからみつきや、本体のごみ詰まりの原因になります。


収納のしかたスタンド収納のしかた

通常の場合

- 差込プラグを持って、コー ドを巻き取ってから、本体 を立てる。
- 吸込口を床面に水平にした 状態で、樹脂製ズームパイ プのパイプホルダーのフッ クを、本体裏側のホルダー に差し込む。



ホース掛けの溝を手元パ イプのフックに差し込み ホースを整える。



樹脂製ズームパイプを縮めて収納するとき

差込プラグを持って、 コードを巻き取って から本体を立てる。


樹脂製ズームパイプ を縮める。 樹脂製




-方の手で縮める。

パイプホルダーの フックをホルダー に差し込む。

通常の場合と 同様にフック をホルダーに 差し込む。



ホース掛けの溝を、 手元パイプのフック に差し込みホースを 整える。




もっとコンパクトに 収納するとき

樹脂製ズームパイプから手元 パイプをはずした後、

ホース掛けの溝を、手元 パイプのフックからはず し、樹脂製ズームパイプ のパイプホルダーの溝に 手元パイプのフックを差 し込む。



ホースの収納は手元 パイプ側を回転させ 整えてください。






- スタンド収納状態のままで持ち 運ばないでください。 ホースや樹脂製ズームパイプが はずれる場合があります。
- 樹脂製ズームパイプを縮めると き、指を挟まないよう、ご注意 ください。



● 本体を立てたりゆすったりすると カラカラ音がしますが、ダストカ ップのセーフティ機構によるもの で異常ではありません。 714 ページ>

ごみの捨てかた

- 衛生面から、お掃除のつどごみを捨てることをおすすめします。
- ●「ゴミ捨て」ラインを越える前にごみを捨ててください。 ごみの種類により、カップ内でごみが一カ所に片寄って溜まることがありますが、 この場合も「ゴミ捨て」ラインを越える前にごみを捨ててください。 「ゴミ捨て」ラインを越えてそのまま使用を続けると、内筒のメッシュへごみが付 着する原因になります。
- 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音)でお知らせし、運転を停止します。(√15 ページン)
- ダストカップをはずすときに内筒のメッシュがクリーニングされます。(15 ページ) 月2回は内筒とクリーニングリングのお手入れをしてください。(16 ページ)



ダストカップを取りはずす

- 1 手元スイッチの 切 を押し、 差込プラグをコンセントから抜く。

カップ取出しボタンを押すと ダストカップ組品が少し浮き 上がります。

- ① カップ取出しボタンを押す。
- ② 本体からダストカップ組品 を上に持ち上げる。



● 本体を立てた状態ではカッダス 取出しボタ出を押きしてもがりいずりにもがります。 トカップはのは横にしからいかではいではしてが関係になったがでいた。 す。使用が終ったがいったりからでした。 さい。これにとがありません。 異常ではありません。



3 ダストカップ側面を軽くたたいた後、 **ダストカップ上のとってを持ち、** 左に回してはずす。






ダストカップふたをはずすときは、ごみがこぼれることがありますのでごみ箱などの上ではずしてください。


🚹 ごみを捨てる。

内筒に付いたごみとダストカップ内の ごみを捨てる。





- ダストカップ上組品を強く振ったり 衝撃を与えると、ダストカップ上が はずれる場合があります。
- お知らせ
- ダストカップのごみを捨てるときは、 ダストカップをごみ捨て面へ近付け、 ダストカップをさかさまにし、静か に引き上げるようにすると、ほこり の舞い立ちが防げます。
- 5 ダストカップ上組品と、ダストカップを、矢印の先が合う位置ではめ込み、ダストカップ上を右に回して締める。





- スタンド収納状態(本体を立てた状態)からダストカップ組品をはずす場合、使用状態にしてから一度運転してください。運転しないとごみがこぼれることがあります。
- お知らせ
- ごみの種類により「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸い込みが悪くなり、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音)でお知らせする場合があります。(15 ページン)その場合はごみを捨てて内筒とクリーニングリングやフィルターのお手入れをしてください。(16.17 ページン)
- ダストカップにごみが入っている状態ではダストカップ上組品が取り付きません。その場合は、ダストカップの ごみを捨ててください。

クリーニングサイン について


ダストカップ組品を取り付ける

ダストカップ組品を本体に入れて、 ダストカップ上の中央を 矢印方向に押す。

カチッと音がするまで、しっかり 押してください。



● 本体のカップ受け面に ごみ・異物を落下させ ないでください。また その状態でダストカッ プ組品を本体に取り付 けないでください。



ダストカップ ダストカップ 受け面 組品

内筒のメッシュのクリーニングについて

- (1)カップ取出しボタンを押すとカップが浮き上 がり、同時にクリーニングリングが作動して 内筒のメッシュがクリーニングされます。
- ②ごみの種類によっては、内筒のメッシュに 付着したごみが落ちない場合がありますの で、月2回は内筒とクリーニングリングの お手入れをしてください。(16 <-**ジ**)









カップが浮き上がる

クリーニングリングが ファーファックァ 下りてごみが取れる



運転中はカップ取出しボタンを押さないでください。 吸込力の低下や、モーターにごみが入り、故障の原因 になります。


内筒にティッシュ・ひも状などの ごみが巻き付いた場合

- (1) クリーニングレバーを指で 押し下げる。
- ② 内筒・クリーニングリング・ ブラシに巻き付いたごみを 取り除く。



ダストカップをはずした 状態について

ダストカップをはずした 状態では、吸気ダクト・ 吸気フィルター・吸気パ ッキンが見えます。



吸気フィルター 吸気ダクト 吸気パッキン

- 吸気フィルターは取りはずさないでください。
- 吸気フィルター面に付いたごみなどは柔らい布などで取 り除いてください。
- 吸気ダクトに指・ヘアピン・つまようじ・コインなどの 異物は入れないでください。故障の原因になります。
- 吸気パッキンは取りはずせません。無理に引っ張ったり しないでください。

内筒のメッシュやフィルターが目詰ま りした場合、クリーニングサイン(ラン プ点滅とアラーム音)でお知らせします。

モーターがパワーダウンをして、 約15秒でアラーム音と運転を停 止しランプのみ点滅を続けます。

クリーニングサイン ランプ点滅と アラーム音 (お手入れの お知らせ)



クリーニングサイン

- 手元スイッチを (切) にしてダス トカップ内のごみを捨ててください。
- 続けてお使いになる場合は約2分後 に手元スイッチを押してください。 (2分以内でお使いになると再びラン プ点滅とアラーム音でお知らせする ことがあります。)
- 内筒の水洗いとクリーニングリング のお掃除、フィルターの水洗いをし てください。
- 切 を押すと、ランプの点滅と アラーム音が止まります。

処置のしかた

内筒とクリーニングリングやフィルタ ーのお手入れ(\[\frac{216.17 <->> \])をご覧に なり、お手入れをしてください。



● 内筒とクリーニングリングや フィルターのお手入れをしな いで、そのまま続けて(強/弱) 優レセモート)を押さないでください。 故障の原因になります。



● ご使用状況(室温・お掃除モー ドの種類など)によっては、 クリーニングサインのお知ら せがなくても、吸込みが弱く なることがあります。 この場合、内筒・クリーニン グリング・フィルターのお手 入れ(16,17 ページ)をしてく ださい。

お手入れ / お手入れの際は、必ず「切」スイッチを押し、差込プラグをコンセントからおしてください コンセントから抜いてください。

ダストカップは / ダストカップがほこりで汚れたときなど。

ダストカップ上組品とダストカップを 回してはずす。

中に溜まったごみは捨ててください。



ダストカップを中性 洗剤で洗った後、水 洗いし、まわりと内 側に付いた水を拭き 取る。

柔らかく乾いた布で 水滴を拭く。



ダストカップ上組品とダストカップを 回して付ける。(514ページ) 5)

内筒とクリーニングリングは

ごみの種類や大量のごみの付着により、内筒のメッシュが目詰まりする場合がありますので、内筒を月2回中性洗剤 で洗った後、水洗いしてください。またクリーニングリングも掃除をしてください。


内筒を矢印方向に回 してダストカップ上 組品からはずす。



内筒に付いた毛髪 などを取り除き、 中性洗剤で洗った 後、水洗いする。

水道水を流しながら 内筒のメッシュを毛 先の柔らかい歯ブラ シなどでこすって洗 い、乾いた布で水滴 を確実に拭いてくだ さい。







クリーニングリングは浮いた状態に なっていますので、お掃除の際に無 理に力をかけないでください。変形 し、故障の原因になります。





ダストカップふた・クリーニングリ グス・ブランカよびダストカップ上


は水洗いできます。 念入りに洗いたい ときは水洗いし、 よく水をきり、ま わりに付いた水を 乾いた布で拭き取 った後、クリーニ ングレバーを下側 にして陰干しし、 十分に乾燥させて ください。



レバーが下側

ダストカップ上は、 フィルター挿入部 を下側にして陰干 しし、十分に乾燥 させてください。

フィルター挿入部



内筒をダストカップ 上組品に取り付けな いで使用するとモー ターへごみが入り、 故障の原因になりま す。





内筒をダストカップ ふたに取り付けると きは、ねじ部のこじ れがないように、し っかりと締めてくだ さい。

また内筒のメッシュ を強く押さえないで ください。



- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- ダストカップの表面を傷めることになるので、毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- 内筒のメッシュを傷めることになるので、爪を立てたり毛の硬いブラシで洗わないでください。

フィルターは / 月1回、水洗いしてください。非常に細かいごみがたくさん溜まると吸込力を著しく低下させる原因になります。


ダストカップからダストカップ 上組品を回してはずす。

> 中に溜まったごみは捨ててください。 (14 ページ 4)





2 ダストカップ上を矢印の 方向へ引き抜き、ダスト カップ上からフィルター を取りはずす。



フィルターを水洗い(軽くもみ洗い)する。 フィルターを押して水を切り、陰干しして乾燥させてください。 油などで汚れが落ちない場合は、中性洗剤で洗った後、水洗いしてください。




- ●フィルターとつまみを引っ張ったりねじたりすると、ちぎれる ことがありますのでおやめください。
- ●フィルターの水洗い後は十分に乾燥させてください。 水を含んだまま運転すると、モーターの故障の原因になります。 ●フィルターを洗濯機で洗濯しないでください。
- ●フィルターをねじって洗ったり、しぼらないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。



フィルターをダストカップ上に取り付けた後、ダストカップ上と ダストカップふた・内筒を組み立てます。




- フィルターは必ず所定の場 所に取り付けてください。 吸込力の低下や、モーター の故障の原因になります。
- フィルターはフィルターラ インが見えるように、奥の 格子面まですき間なく挿入 してください。
- ダストカップふたをダスト カップ上に取り付ける際、 奥までしっかり押し込み、 取り付けてください。



5 ダストカップ上組品をダスト カップに取り付け、ダスト カップ上を右に回して 締める。([14ページ> 5])




フィルターが所定の箇所に 付いていないとダストカッ プは取り付きません。




回転プラシは / 糸くず・毛髪などがからみついたときなど。

差込プラグをコンセントから抜いた後、吸込口を裏返します。

- 🚹 ブラシカバーをはずして回転ブラシをはずす。
 - ① ブラシカバーの溝にコインなどを入れ、「ひらく」 の位置まで回して、ブラシカバーをはずします。
- ② 回転ブラシを持ち上げ、溝から 回転ブラシをはずします。






2 回転ブラシや自在車輪に付いた糸くずや毛髪などを切って取り除く。 回転ブラシの汚れが目立つようなら水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして十分に 乾燥させてください。自在車輪は水を含ませた布で拭いてください。



- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- 毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。プラスチックが割れる原因になります。
- 🔼 回転ブラシを付ける。
 - ① 軸受け(右側)を溝に入れます。



② 軸受け(左側)を溝に入れます。






● 回転ブラシは左右どちらの方向でも取り付けられます。

🖊 ブラシカバーを閉める。

① ブラシカバーの凸部を吸込口裏面の凹部に掛けて、ブラシカバーを取り付けます。



② ブラシカバーの溝にコインなどを入れ、「しまる」の 位置まで回して、ブラシカバーを閉めます。







- ●ブラシカバーを必ず閉めてから吸込口をお使いください。
- ●ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。
- 糸くずやひもなどを吸い込ませないでください。回転ブラシがロックし、故障の原因になります。

吸込口は/汚れが目立ってきたときに。

🚺 回転ブラシ・から拭きブラシ・エチケットブラシ・キモウフ・自在車輪・吸気口各部の





から拭きブラシ・エチケット ブラシ・キモウフ・自在車輪 に糸くずがからみついたと きは、セロテープなどを貼 り付けてはがしてください。

- 吸気口にごみが付くと、ブラシの回転が弱くなるので 掃除してください。
- 回転ブラシ・自在車輪に付いた糸くずなどは切って取り除いてください。

2 吸込口を水道で洗う。 回転ブラシを取りはずして 別々に水洗いもできます。






吸気口

- 図のように水洗いしてくだ さい。
- 洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
- ●毛の硬いブラシで洗わない でください。

3 よく振って水を切り、 まわりについた水を 拭き取る。





- 乾いた布で拭いた後、陰干 しにして十分に乾燥させて ください。
- 回転ブラシに注油しないでください。プラスチックが割れる原因になります。 ドライヤー・暖房機などで乾燥させないでください。

本体は/汚れが目立ってきたときに。

水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。 ほこりが取れ、静電気も抑えられます。



● シンナー・ベンジン類は変質や変色します ので使わないでください。





● HEPAクリーンフィルターは、お手入れの 必要はなく、取りはずしはできません。



HEPAクリーンフィルター

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「持込修理」

1 「故障かな?」(22~23ページ>)を調べてください。

🤈 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。

🤦 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製造打切後、 6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ… お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

お買いあげ日				販売	店名	
年	月	日	電話()	-	



お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- ●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ
- ●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は……… シャープお客様相談センター

シャープ修理相談センター

- ●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

- 東日本地区 西日本地区 携帯電話 / PHSでのご利用は...... (一般電話) 043-299-3863 06-6792-5511 ● FAXを送信される場合は...... (FAX)043-299-3865 06-6792-3221
- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 「持込修理」および「部品購入」のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄・奄美地区]は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
N A 266	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
·	横 浜 サーピスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	清水市鳥坂1170
米海地区	名古屋 サーピスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サーピスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

大**淳かな?** / 次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください	
使用中にランプ点滅とアラーム音でお知らせ後、約15秒で本体の運転が停止する。 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音 15ページ) でお知らせし、運転が止まります。次の処置をしてください。			
● ランプ点滅と アラーム音が お知らせし 本体の運転が	ごみがダストカップにいっぱいになっていませんか。内筒のメッシュやフィルターが目詰まりしていませんか。	● ごみを捨ててください。(∑14 ページ〉)● 内筒とクリーニングリングやフィルターのお手入れをしてください。(∑16,17 ページ〉)	
止まる ストップ	● ティッシュなどの大きいごみが内筒に巻き付 いていませんか。	● ごみを取り除いてください。	
	● ダストカップにごみが溜まったまま長く使用していませんか。	● お手入れしてください。(<u>{14,16 ページ</u> >)	
	ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、 ごみが詰まったまま長く使用していませんか。	● ごみを取り除いてください。	

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
手元スイッチを入れても	● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込ま れていますか。	● 差込プラグをコンセントにしっかり差し 込んでください。
モーターが 動かない	● ホースがホース差込口にしっかり差し込まれていますか。	● ホースをホース差込口にしっかり差し込 んでください。
・ 吸込力が弱い	 ダストカップがごみでいっぱいになっていませんか。 内筒のメッシュが目詰まりしていませんか。 ダストカップにごみが溜まっていませんか。 フィルターが目詰まりしていませんか。 	● お手入れしてください。(\(\overline{\text{16.17ページ}}\)
	● 樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ごみが 詰まっていませんか。	● ごみを取り除いてください。
	● クリーニングリングに、ごみが詰まっていま せんか。	● クリーニングリングをお手入れしてくだ さい。(\frac{16 <-ÿ})
● コードが巻き 取れない	● 片寄って巻き取られたりよじれていませんか。	● 少し(1~2m)引き出して、再度巻き取っ てください。
差込プラグ およびコード	● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。	■ コンセントの修理を販売店でご相談くだ さい。
が異常に熱い	● 延長コードを使用していませんか。 (差込プラグおよびコードは通常40 程度 の温度になりますが、異常ではありません。)	● 延長コードをやめコンセントに直接差し 込んでください。
● 吸込口の動き が悪い	● 自在車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。	● 毛髪などを取り除いてください。
ダストカップ が本体に取り 付かない	● ダストカップにごみが溜まっていませんか。	● ダストカップのごみを捨ててお手入れしてください。(\\(\frac{14.16 <-y}{}\))
1313.49.61	● フィルターが正しく取り付いていますか。	● フィルターをダストカップ上に正しく取り付けてください。(\(\frac{17 <-9}{\}\))

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
● 回転ブラシが	● ごみがダストカップいっぱいになっていませんか。	● ごみを捨ててください。(\(\bigli \(14 ページ \(\cdot \)
回転しない	●内筒のメッシュや、フィルターが目詰まりしていませんか。	● 内筒とクリーニングリングやフィルターの お手入れをしてください。(\(\frac{16.17 <-\frac{1}}{2}\))
● 回転ブラシが 止まる	ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、 ごみが詰まっていませんか。吸込口の前面・側面の吸気口にごみが詰まって いませんか。	● ごみを取り除いてください。
	● 回転ブラシに異物が巻き付いていませんか。	● 異物を取り除いてください。
プラズマクラ スターイオン ランプが点滅 しない	● プラズマクラスターイオンの発生を停止していませんか。	● 切 スイッチを2秒以上押して、ピッピッと音が鳴ったことを確認した後、運転してください。(∑g ベージ〉)

以上の処置をしても異常のある場合は、「保証とアフターサービス」(20ページ)をご覧ください。

こんなとき	故障ではありません	
● 製品から音がする(チッチッチッ)	● プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。 気になるときは、プラズマクラスターイオンの発生を止めてください。 (\[9 ページ\])	
● 排気口からオゾンのにおいがする	● プラズマクラスターイオンで発生するオゾンのにおいがすることがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。 またすぐに分解するため、部屋に充満することはありません。	
● 運転を止めた後もプラズマクラス ターイオンランプが点滅する	● 運転停止後、約7秒間プラズマクラスターイオンが発生します。	
● 本体を立てたり揺すると(カラカラ)音 がする	● ダストカップのセーフティ機構により発生する音です。 異常ではありません。	

内筒・クリーニングリング部にごみが溜まった 状態や、ごみの種類によりダストカップ組品の 浮き上がりが小さかったり浮き上がらない場合。

- 1 カップ取出しボタンを押した状態で、ダストカップ組品を本体から上に持ち上げて取りはずします。
- 2 ダストカップのごみを捨ててください。
- 3 内筒・クリーニングリングに付着しているごみ を取り除き、中性洗剤で洗った後、水洗いし、 よく乾燥させてから取り付けます。
- 4 ダストカップ上組品と、ダストカップを取り付けた後、ダストカップ組品を本体に取り付けます。




[、]本体とダストカップの間にごみ・異物が挟まった状態で ダストカップを無理に取り付けたため、カップ取出しボ 、タンが固くなったりダストカップが浮き上がらない場合。


- ダストカップ組品を上から 押さえつけた状態でカップ 取出しボタンを押します。
- 2 カップ取出しボタンが動作 すればダストカップ組品は 浮き上がり、持ち上げては ずせます。
- 3 本体とダストカップの間に 挟まったごみ・異物を取り 除き、ダストカップ組品を 本体に取り付けます。



◆本体のカップ受け面にごみ・ 異物を落下させないでくだ さい。またその状態でダス トカップを本体に取り付け ないでください。



カップ取出しボタン



カップ受け面

本体のカップ受け面にごみ・ 異物を落下させない

掃

電源	100V 50-60Hz	集じん容積	0.9L
消費電力	1000~約300W (手元スイッチが「切」時、約0.8W)	質量	5.2kg (吸込口・樹脂製ズームパイプ・) (ホース・本体含む
吸込仕事率	440~約60W	本体寸法(mm)	幅250×奥行340×高さ230
運転音	57~約47dB	コードの長さ	5 m

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。 使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違いなどにより異なります。 お掃除の際は、床材に合わせふさわしいポジションをお選びください。

お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店で お買い求めください。

(希望小売価格は2003年4月現在のものです。)



フィルター 600円(税別) 流通コード 217 213 0061



● ふとんブラシ 1,600円(税別) 流通コード 217 935 0674



● ソフトブラシ 1,000円(税別) 流通コード 217 936 0412



● ダストカップ 2,500円(税別) 流通コード 217 137 0071(EC-BT1-A) 217 137 0073(EC-BT1-G)



● 内 筒 2,000円(税別) 流通コード 217 395 0704(EC-BT1-A) 217 395 0716(EC-BT1-G)



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、 使用を中止し差込プラグ をコンセントから抜き、 必ず販売店に点検をご依 頼ください。

なお、点検・修理に要する 費用は、販売店にご相談 ください。

● 製品についてのお問い合わせは... シャープお客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

21ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

训ャー7。株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

